



老爸小時候  
的好朋友

# 泰可<sup>®</sup>BOY



◎全球第一台超大LCD

◎穩壓設計，畫面不跳動

◎立體音效，贈個人耳機

◎遊戲卡匣158種

●新卡陸續推出中！



森可BOY



泰可<sup>®</sup>BOY



老爸小时候  
的好朋友

泰可<sup>®</sup> BOY





進口商：

泰主國際貿易有限公司

高雄市三民區九如一路


61號11F之3

942/115-6 RAMA IV.

CHARN ISSARA TOWER.

SILON BKK (10500) THAILAND

# “威特霸”電腦遊戲機



## 第一節

威特霸的特性

1. 電源開關-(Power)
2. 變壓器插座
3. 光暗調節制 (Contrast)
4. 方向按制
5. 電池蓋
6. 立體聲耳筒插座
7. 擴音器
8. “A”及“B”按制——請查閱遊戲機說明書
9. 選擇按制 (Select)
10. 開啓按制 (START)
11. 音量調節制 (VOLUME)


## 第二節

安裝電池方法：

- 一將電池蓋打開，依正極(+)及負極(-)方向，放入四枚“A A”電池。

注意：切勿用“再充電”電池  
切勿用“水銀氧化”電池  
用鹼性電池能獲更佳效果

- 一若轉換遊戲咭時，必須將電源關上。
- 一將遊戲咭放進遊戲機內時，要注意將有畫貼之面向外，如圖二所示。



## 第三節

問題	解決方法
1. 若畫面太黑	可調較光暗調節制
2. 若畫面模糊	可換上新電池
3. 若沒有聲音	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可檢查立體聲耳筒是否接觸不良。</li> <li>• 可調較音量調節制</li> </ul>
4. 若電源開啓後並沒有畫面出現	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可關上電源，等候數秒後再將電源開啓。</li> <li>• 可調較光暗調節制</li> <li>• 可檢查遊戲咭是否安裝妥當</li> </ul>

注意：在轉換遊戲咭時，要將電源關上待畫面完全消失時，才可取出遊戲咭。

泰可愛用者您好：

本公司為方便泰可 BOY 愛用者，特成立郵購中心，只要你附上現金 350 元，或郵票 350 元，我們將為你寄上你想要的卡匣乙個，並請在卡匣名稱前面 ☐ 打 ☒，希望您訂 2 種以上，萬一您訂的第一種我們缺貨可用第 2 種代替。

**\* 5 月份新卡匣上市**

- |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2187 銀河戰機  | <input type="checkbox"/> 2149 大金剛 3 | <input type="checkbox"/> 2104 俄羅斯方塊 |
| <input type="checkbox"/> 2188 功夫擂台  | <input type="checkbox"/> 2150 金字塔方塊 | <input type="checkbox"/> 2162 泡泡龍   |
| <input type="checkbox"/> 2127 迷魂車   | <input type="checkbox"/> 2140 搖滾方塊  | <input type="checkbox"/> 2163 魔術師   |
| <input type="checkbox"/> 2160 雷霆戰鼠  | <input type="checkbox"/> 2141 最後決戰  | <input type="checkbox"/> 2164 攀登者   |
| <input type="checkbox"/> 2120 金剛戰士  | <input type="checkbox"/> 2142 歡樂對對碰 | <input type="checkbox"/> 2165 財寶與獵人 |
| <input type="checkbox"/> 2106 偷襲珍珠港 | <input type="checkbox"/> 2124 奧運大賽  | <input type="checkbox"/> 2166 老鼠捉迷藏 |
| <input type="checkbox"/> 2110 小孩與小鼠 | <input type="checkbox"/> 2125 馬他巴帝國 | <input type="checkbox"/> 2135 區域英雄  |
| <input type="checkbox"/> 2147 氣球大戰  | <input type="checkbox"/> 2130 跳棋    | <input type="checkbox"/> 2136 神風特攻隊 |
| <input type="checkbox"/> 2148 A 計劃  | <input type="checkbox"/> 2103 撞球    | <input type="checkbox"/> 2178 閃電射擊  |

**\* 7 月份新卡匣上市**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2101 冒險方塊 | <input type="checkbox"/> 2144 企鵝推冰             |
| <input type="checkbox"/> 2174 架子功  | <input type="checkbox"/> 2138 循環設思             |
| <input type="checkbox"/> 2190 英雄鳥  | <input checked="" type="checkbox"/> 2154 超時空要塞 |
| <input type="checkbox"/> 2121 雄蜂戰  | <input type="checkbox"/> 2105 瑪麗光榮             |
| <input type="checkbox"/> 2170 廚房戰爭 | <input type="checkbox"/> 2107 拆屋工              |

**\* 11 月份新卡匣上市**

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2108 沙漠風暴 | <input type="checkbox"/> 2115 坦克   |
| <input type="checkbox"/> 2109 異型   | <input type="checkbox"/> 2116 麻將   |
| <input type="checkbox"/> 2111 英雄小孩 | <input type="checkbox"/> 2117 職業網球 |
| <input type="checkbox"/> 2112 迷幻之旅 | <input type="checkbox"/> 2118 宇宙迷幻 |
| <input type="checkbox"/> 2114 蛇行   | <input type="checkbox"/> 2177 卡比之鳥 |

每月新卡匣固定上市：

姓 名：

聯絡電話：

聯絡地址：

TEL: 3844002  
高州市九如一號11樓之3  
泰可貿易有限公司